Strona 2

Dziękujemy za zakup odtwarzacza MPIO.

SZYBKA INSTRUKCJA OBSŁUGI zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania odtwarzacza.
Bardziej szczegółowych informacji należy szukać w PRZEWODNIKU DLA UŻYTKOWNIKA.

Strona 3

Nazwy części i sposób korzystania z przycisków.

(rys) Widok z góry
(rys) Widok z przodu
(rys) Widok z boku

1. wejście do podłączenia słuchawek i USB
2. przywrócenie ustawień fabrycznych
3. przycisk REW: nawigacja / przejdź do menu
4. przycisk FF: nawigacja / przejdź do menu
5. przycisk MENU: powtórzenie zakresu / zmiana informacji
6. przycisk regulacji głośności: kontrola głośności tylko w czasie odtwarzania
7. przycisk regulacji głośności +: kontrola głośności tylko w czasie odtwarzania (przejdź do wyższych katalogów i menu w części Nawigacja lub Przeszukiwanie Menu)
8. przycisk PLAY/PAUZA: Włączenie / wyłączenie odtwarzacza, Odtwarzaj / Zatrzymaj pliki muzyczne.
9. Okno LCD : pokazuje informacje o pliku i stan ustawienie menu.

Strona 4

Podstawowe sposoby obsługi

1. Włączanie / wyłączanie odtwarzacza
   1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►/■ aby włączyć i wyświetlić logo MPIO. Aby pominąć wyświetlanie logo naciśnij dowolny klawisz odtwarzacza.
   2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►/■ w celu wyłączenia.

2. Nawigacja
   1. Wejście do katalogu: przejdź do wyższego lub niższego katalogu używając przycisków ►►│ lub │◄◄ a następnie wybierz katalog i naciśnij klawisz obsługi menu.
   2. Wyjście z katalogu: naciśnij klawisz głośności+ w katalogu aby przejść do katalogu wyższego.

3. Odtwarzanie muzyki
   1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ►/■ aby włączyć odtwarzacz
   2. Wybierz plik muzyczny i następnie przyciśnij krótko ►/■ aby odtworzyć wybrany plik.
   3. Aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu w czasie odtwarzania używaj przycisków ►►│ lub │◄◄.
   4. Aby skorzystać z funkcji szybkiego przesuwania utworu do przodu lub do tyłu w trakcie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj klawisze ►►│ lub │◄◄.
   5. Aby włączyć pauzę podczas odtwarzania muzyki naciśnij klawisz ►/■.

(rys) <nawigacja>
(rys) <odtwórz zapis bitowy pliku muzycznego>

! Informacja „no track” oznacza brak pliku muzycznego. Należy załadować pliki muzyczne.

Strona 5

4. Kopiowanie plików muzycznych i informacji

Podłączanie MPIO FL300 do komputera.

1. W przypadku komputerów z systemami Windows 98/98E zainstaluj sterowniki PLAYER USB Device z załączonego CD

(instrukcji i szczegółów szukaj w rozdziale „ Instalacja oprogramowania" – Rady dla początkujących" w poniższym przewodniku)

2. Włącz odtwarzacz i podłącz go kablem z komputerem
3. Sprawdź informację dotyczącą USB na wyświetlaczu LCD.

(rys) status ponownego ładowania
(rys) stan pełnego naładowania
! Bateria jest ładowana automatycznie gdy urządzenie jest podłączone do USB.

4. Aby skopiować plik wybierz plik używając przeszukiwarki Windows i umieść go w napędzie dysku zewnętrznego PLAYERA.

! Nielegalne kopiowanie plików MP3 z zastrzeżonymi prawami autorskimi jest surowo wzbronione a firma nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

Strona 6

5. Funkcje zegara
   1. W celu sprawdzenia tempa i czasu odtwarzania muzyki naciśnij klawisz MENU i w celu wyświetlenia czasu na LCD naciśnij klawisz MENU ponownie.

6. Funkcja zapisu głosu
   1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz MENU, aby wejść do menu, następnie wybierz ikonę nagrywania głosu. Naciśnij klawisz MENU aby przejść do menu niższego a następnie wybierz parametry nagrywania.
   2. Wybierz opcję nagrywania w normalnej jakości nagrywania (LOW) lub wysokiej jakości (HIGH) a następnie naciśnij klawisz MENU, żeby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij klawisze ►/■ podczas nagrywania, aby skorzystać z pauzy a następnie naciśnij ten klawisz ponownie, aby kontynuować.
      (rys) czas nagrywania w opcji LOW: 396 minut (na 128 MB)
      (rys) czas nagrywania w opcji HIGH: 200 minut (na 128 MB)
   3. Aby zakończyć nagrywanie i zapamiętanie pliku w folderze plików nagranych, należy nacisnąć klawisz MENU. Nagrane pliki są zachowane w plikach o nazwach VOICE001.MP3, VOICE002.MP3... w katalogu o nazwie RECORD.

   (rys) Pliki z nagraniami głosowymi można przeszukiwać poprzez listę wyszukiwania w nawigacji lub przycisku pauza, następnie odtwarzaj.

Strona 7

7. Odłączanie odtwarzacza od komputera.

Poniższe zalecenia zapewniają bezpieczne odłączenie urządzenia od komputera. Prosimy o przestrzeganie poniższej procedury, aby uchronić wszelkie dane przed utratą lub zniszczeniem zarówno w odtwarzaczu, jaki na komputerze.

1. Umieść myszkę na ikonie HOT PLUG na pasku zadań, kliknij prawym przyciskiem myszki.
2. Wybierz opcję „Bezpieczne usuwanie sprzętu" w celu wyświetlenia poniższej informacji na ekranie.
3. Kiedy pojawi się informacja „Bezpieczne usuwanie sprzętu" wybierz w okienku opcje „Masowe urządzenie magazynujące USB" i kliknij przycisk „Zatrzymaj".

Strona 8

4. Kiedy pojawi się na ekranie okno „Zatrzymywanie urządzenia sprzętowego” odszukaj „Masowe urządzenie magazynujące USB” i kliknij przycisk „OK.”
5. Kiedy pojawi się okienko „Sprzęt może być bezpiecznie usunięty” kliknij „ OK.” i odłącz odtwarzacz od komputera.

Dla użytkowników Windowsa 98/98E:
Aby zabezpieczyć się przed utratą danych podczas transferu odłącz kabel USB po tym, gdy informacje na wyświetlaczu zaczną się zmieniać w następujący sposób:
(rys) informacja na wyświetlaczu LCD o trwającym transferze danych
(rys) informacją na wyświetlaczu LCD o zakończeniu transferu danych.

Strona 9

8. Ładowanie akumulatorka

1. Kiedy na wyświetlaczu pojawia się informacja o niskim poziomie akumulatora w postaci ikony „Low Battery”, tak jak pokazano na poniższym rysunku, a odtwarzacz wyłącza się, akumulatorek powinien zostać naładowany.
2. Kiedy kabel USB jest połączony z wyjściem słuchawek odtwarzacza i z portem USB komputera, na ekranie pokazuje się następująca ikona ładowania i ładowanie akumulatorka rozpoczyna się.
3. Kiedy ładownie jest zakończone, na wyświetlaczu LCD pokazuje się następująca ikona.

*czas ładowania: 3 godziny
*czas odtwarzania: max 10 godzin

! Czas ładownia i odtwarzania mogą się różnić w zależności od ustawień użytkownika.

Strona 10

Adres punktu serwisowego
Centrala firmy